

AUSFÜHRUNG

Auswechseln der Rollen - Gewindestift aufschrauben, Gewindestift lösen, Achse herausnehmen, Späneschutz der auch die Rolle enthält, entfernen. Beim Herausnehmen des Gewindestiftes auf die Rollen um den Gewindestift achten. Bei der Montage der Rolle muss die Schmierbohrung des Gewindestiftes mit derjenigen des Spannarmes übereinstimmen. Nach dem Rollenwechsel Schmierzyklen durchführen, bis Schmieröl an den Rollen austritt. Um die Zentriergenauigkeit nicht zu beeinträchtigen, darf das Auswechseln der Rollen nur pro Satz (jeweils drei) erfolgen.

C 15 Ballige Rollen

